ТОО «ТПК ЛУЧ»

ТОО «ТПК ЛУЧ»
г. Алматы, ул. Шевченко 165 Б
Тел:+7 7273544070;
e-mail: info@luch.kz

Технический паспорт
Вертикальная подъемная платформа LUCH-VP

Технические характеристики

Технические характеристики

- Рабочее напряжение: 220 V
- Потребляемая мощность: 1150 Вт
- Размер платформы 900x1200
- Грузоподъемность: 250 кг.
- Скорость подъема - до 0,15 м/сек.
- Вместимость: 1 пассажир с креслом-коляской без сопровождающего
- Максимальная высота подъема платформы до : 2000 мм.
- Аварийная кнопка отключения питания.
- Предусматривает крепление к стене и к полу.
- Ловитель от обрыва троса
- Соответствует ГОСТ СТ РК 51630
- Материал обшивки: Стальной лист
- Цвет : Серый

Инструкция
по установке и эксплуатации
вертикальной подъемной платформы LUCH-VP

Внимательно ознакомьтесь с содержанием рекомендаций по установке и эксплуатации подъемной платформы и неукоснительно соблюдайте указанные правила в процессе работы!

Производитель не несет ответственность за ущерб и травмы, которые явились следствием неправильной установки платформы и ее использования не по назначению!

I.Назначение

Вертикальная подъемная платформа LUCH-VP предназначена для обеспечения беспрепятственного доступа маломобильных групп населения в здания и сооружения.

Данная платформа позволяет вертикальное перемещение одного пассажира с ограниченными возможностями стоя или сидя в кресле-коляске без сопровождающего общим весом до 250 кг.

II. Меры безопасности

ВНИМАНИЕ!

При использовании вертикальной подъемной платформы необходимо применять меры предосторожности для предотвращения поражения электрическим током, травм и пожара. Перед установкой и началом эксплуатации платформы изучите данные правила и соблюдайте их в процессе работы!

Разрешается использовать подъемник (электродвигатель) не боле 15 минут.

1. Исключите попадание посторонних предметов в зону установки платформы, содержите место установки платформы в чистоте, это поможет избежать возникновения опасных ситуаций.
2. Установка и подключение подъемной платформы должны осуществляться только квалифицированным персоналом, имеющим соответствующие допуски для выполнения указанных работ.
3. Установка и подключение платформы осуществляется с учетом выполнения всех требований техники безопасности, установленных для данного вида работ.
4. Производите установку платформы при отключенном напряжении электрической сети.
5. Любые работы по уходу и техническому обслуживанию платформы производите только после приведения ее в нижнее положение и отключения от цепи питания.
6. Подключение платформы к электросети и ее пуск должны производиться только после установки на место всех защитных и предохранительных устройств.
7. Вынимайте штепсельную вилку, если платформа не используется или остается без присмотра.
8. Не разрешайте посторонним лицам контактировать с платформой и ее механическими частями, посторонние должны находиться на безопасном расстоянии от работающей платформы.
9. Не разрешайте стоять или производить работы под поднятой платформой.
10. Никогда не превышайте максимальную подъемную нагрузку на платформу.
11. Используйте платформу только по назначению.
12. Не используйте платформу вблизи легко воспламеняющихся материалов, жидкостей или газов.
13. Перед использованием платформы убедитесь в исправности переключателей, правильности установки всех деталей, отсутствии повреждений, заклиниваний и других неисправностей, а также в правильном функционировании устройств безопасности.
14. Перед опусканием платформы убедитесь в отсутствии под ней посторонних объектов, могущих помешать движению.
15. Регулярно проверяйте техническое состояние платформы, состояние троса, кабеля. Все ремонтные работы производите только с привлечением нужного специалиста.
16. Будьте внимательны и тщательно контролируйте процесс работы.
17. По окончании работы приведите платформу в нижнее положение и отключите электропитание.

18. Если в процессе работы Вы услышите повышенный шум или обнаружите любые предпосылки аварийной ситуации, немедленно прекратите работу, осмотрите платформу и приведите ее в надлежащее состояние для дальнейшей работы!

III. Установка

1. Определите место для установки платформы и обеспечьте подведение к нему электрического питания напряжением 220 V и контура заземления. Подводку линии питания должен выполнять квалифицированный электрик.
2. Платформа устанавливается на ровный бетонный фундамент размером 1300мм*1300мм и закрепляется анкерными болтами.
Предупреждение: запрещается устанавливать платформу на асфальтовом или другом нетвердом покрытии!
3. Перед установкой платформы убедитесь в целостности и прочности фундамента.
4. Перед установкой проверьте комплектность и состояние всех частей платформы.
5. При установке платформа должна находиться в нижнем положении.
6. Установите конструкцию вертикально с помощью подходящего подъемного оборудования и прочно прикрепите ее анкерными болтами к бетонному фундаменту.
7. Убедитесь в том, что характеристики подведенной сети электропитания соответствуют параметрам, указанным в технических характеристиках, и после этого подключите платформу к сети.
8. Несколько раз произведите подъем и опускание платформы без груза для проверки исправности переключателей и регулировки работы всех механизмов.
9. Проверьте функционирование кнопки аварийной остановки движения.
10. Отсутствие отклонений в работе платформы при ее проверке подтверждает ее готовность к эксплуатации.

IV. Эксплуатация

1. Подключите платформу к источнику питания.
2. Перед началом использования убедитесь, что никто/ничто не мешает движению платформы.
3. Управление осуществляется с помощью двух кнопок на пульте управления: кнопка «Вверх» обеспечивает подъем, кнопка «Вниз» – опускание. Нажатие красной кнопки приводит к аварийной остановке платформы (аварийное отключение питания).
4. Для подъема нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «Вверх» на пульте управления.
5. Для остановки платформы на верхнем уровне отпустите нажатую кнопку «Вверх».
6. Для опускания нажмите и удерживайте в нажатом положении кнопку «Вниз» на пульте управления.
7. Для остановки платформы на нижнем уровне отпустите нажатую кнопку «Вниз».
8. Движение вверх/вниз осуществляется <u>непрерывным</u> нажатием соответствующих кнопок. Отпускание кнопки приводит к прекращению движения.
9. Открытие и закрытие заградительных поручней производится вручную.
10. По окончании работы приведите платформу в нижнее положение и отключите источник питания.

12. Обязательно обучите ребенка-пассажира правилам пользования платформой, убедитесь, что ребенок освоил и запомнил порядок управления, и только после этого используйте платформу для его перемещения.
13. В процессе эксплуатации платформы соблюдайте вышеуказанные меры безопасности!

V. Уход и обслуживание

1. Проводите ежедневный визуальный осмотр платформы, это поможет предотвратить неполадки, сбои в работе платформы, возможный ущерб ее техническому состоянию, а также риск нанесения вреда здоровью пассажиров.
2. Необходимо периодически проверять техническое состояние платформы.
3. Регулярно проверяйте трос на наличие повреждений и правильность намотки. Замену/ремонт троса производите с привлечением соответствующего специалиста.
4. Периодически смазывайте подшипник двигателя машинным маслом.
5. Ежедневно проверяйте исправность электропроводки, работоспособность электрического блока управления, исправность розетки и штепсельной вилки.
6. Периодически проверяйте плавность хода механических деталей платформы без груза.
7. Периодически проверяйте прочность крепления болтов, производите визуальный осмотр на наличие трещин вблизи болтов. Своевременно исправляйте обнаруженные отклонения.
8. Устранение любых неисправностей производите с привлечением квалифицированного персонала.
9. Следите за чистотой платформы и рабочей зоны вокруг платформы.

VI. Устранение неисправностей

Неисправность	Возможные причины	Методы устранения
-аппарат включен в сеть, нет движения.	- обрыв троса - включен аварийная кнопка стопа -обрыв силового кабеля	- проверьте работу пускового автомата в электрическом щитке, расположенном на платформе -почините силовой кабель
При любых неполадках в работе платформы обращайтесь к специалистам компании-производителя!		

VII. Условия гарантии

1. Срок гарантии, установленный производителем на вертикальную подъемную платформу 12 месяцев со дня установки.
2. Гарантия предусматривает замену привода, троса привода, всех электрических и механических деталей, расположенных под защитным кожухом.

3. Гарантия не распространяется на неисправности, связанные со следующими повреждениями:
механические повреждения, последствия попадания влаги и любых посторонних предметов внутрь механизма, последствия скачка напряжения в сети питания, удар молнии, затопление, пожар и другие стихийные бедствия, перегрузка платформы и последствия ее использования не по назначению, деформация или оплавление деталей и узлов, нарушение качества окраски поверхностей, любые последствия нарушения мер безопасности, определенных для данного устройства.

Внимание! Любое вмешательство в конструкцию платформы аннулирует гарантийные обязательства производителя. Право проведения ремонтных работ имеет только сервисный персонал производителя!

Дата изготовления: 10.08.2020

Серийный Номер: 000-144

Компания-производитель: ТОО «ТПК ЛУЧ»

м.п _____ **Айнашев А.А.**

КР Алматы обл. Іле ауданы
БСН 190340018624
Торгово-производственная компания Луч
БИН 190340018624
РК Алматинская обл. Илийский р-н