СЕТЕВОЙ ШУРУПОВЕРТ

RU Руководство по эксплуатации
KZ Пайдалану және қызмет көрсету бойынша нұсқаулық

D 300-10
D 300-10 MC
D 330-10

Русский язык

1. Меры безопасности

Не соблюдение указаний и инструкций по технике безопасности могут стать причиной поражения электрическим током, пожара, получения тяжелых травм, нанесения значительного ущерба здоровья.

- Используйте защитные очки, защитные перчатки. При высокой запыленности пользуйтесь специальной маской-фильтром.
- При работе в местах, где может находиться электропроводка, следует иметь в виду, что металлические части инструмента не изолированы. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить скрытые провода.
- Не работайте во взрывоопасной среде (например, содержащей горючие жидкости, воспламеняющие газы или пыль). Электроинструмент является источником искр, что может привести к воспламенению газов и пыли, содержащимися в воздухе.
- Ваше рабочее место должно иметь хорошую вентиляцию. Возникающие при работе **газы и пары могут быть вредными для здоровья.**
- **Не оставляйте работающий, включенный электроинструмент в лежащем положении**. Несоблюдение данного требования может привести к порче имущества.
- **Не позволяйте детям пользоваться электроинструментом, храните в недоступном для детей месте.**
- **Не разрешайте пользоваться электроинструментом лицам, не ознакомившимся с данной инструкцией.**
- Защищайте инструмент от дождя и сырости. Проникновение воды и влаги в электроинструмент повышает риск поражения электрическим током.

- Следите, чтобы питающий кабель находился вне зоны действия инструмента.
- Никогда не переносите инструмент, удерживая его за шнур электропитания. Не дергайте за шнур с целью вынуть вилку из розетки. Оберегайте шнур от воздействия высоких температур, смазочных материалов и предметов с острыми краями.
- При работе с электроинструментом под открытым небом применяйте пригодные для этого кабели удлинители. Применение пригодного для работы под открытым небом кабеля-удлинителя снижает риск [illegible]ктротоком.
- При использовании [illegible]та вне помещения используйте соответ[illegible]ритель, подходящий для этих целей.
- Носите подходящу[illegible] При работе рекомендуется надевать защитные [illegible]щую обувь. Если у вас длинные волосы, их сле[illegible]овной убор.
- **Руководствуйтесь** [illegible]е работайте с инструментом, если вы [illegible]остоянии опьянения либо под воздейст[illegible]каратов.
- Проверьте, имеются [illegible] повреждения на корпусе инструмента, а также [illegible] всех деталей и механизмов.
- **Если какие-либо** [illegible] **следует отремонтировать или заменить в авторизированном центре обслуживания** и **ремонта инструмента ALTECO**.
- При работе старайтесь не терять равновесие, чтобы Ваше положение было всегда безопасным.

2. Область применения, характеристики.

При производстве сетевых шуруповертов ALTECO использованы качественные материалы и комплектующие. Модели сетевых шуруповертов ALTECO отличаются между собой

уровнем комплектации и доступности функций. Исходя из целей использования необходимо подобрать наиболее подходящую модель сетевого шуруповерта.

Линейка сетевых шуруповертов ALTECO включает в себя 3 модели:

ALTECO D 300-10
ALTECO D 300-10 MC
ALTECO D 330-10

Данные модели предназначены для работ при нагрузках средней интенсивности при температуре окружающего воздуха от -10°C до +40°C, и относительной влажности воздуха не более 80%.

При производстве работ периодически давайте электроинструменту «отдохнуть», любой инструмент не способен работать без остановки.

Кабель сетевых шуруповертов ALTECO, с резиновой изоляцией, маслостойкий, обеспечивает износостойкость к механическим нагрузкам, гибкость при температурных условиях до - 25C°.

Шуруповерт применяется для сверлильных работ различных материалов и для завинчивания/вывинчивания различных видов крепежного материала (винты, шурупы, болты, гайки и т.д.) в условиях бытового и промышленного применения.

Характеристика		Модель		
		D 300-10	D 300-10 MC	D 330-10
Напряжение и частота, В/Гц		220/50		
Номинальная мощность, Вт		300	300	300
Число оборотов, об/мин		0-750	I(0-450)/ II (0-1350)	I(0-480)/ II (0-1800)
Максимальный диаметр сверла, мм		10		
Максимальный диаметр сверления, мм	Дерево	50		55
	Металл	[illegible]		10
	Алюминий	20		22
Крутящий момент, Нм		[illegible]	32	40

3. Порядок работы ин[illegible]

Внимание! Пре[illegible] электроинструмент, рекоменд[illegible] точно [illegible] надежно затянут[illegible]

- **Поддерживайте хороший уровень освещения** на рабочем месте. Беспорядок на рабочем месте приводит к опасности возникновения несчастного случая либо к негативным результатам работы.
- Электроинструмент должен быть подключен к сети с напряжением, соответствующим напряжению, указанному на маркировочной табличке. Использование тока пониженного напряжения может привести к перегрузке инструмента. Род тока - переменный, однофазный.

Установка сверла



Рис.2

Вращая подвижную часть патрона по часовой стрелке или против можно раздвинуть, или сдвинуть губки патрона на необходимую величину (рисунок 2).



Рис 3.

Установите сверло или биту в патрон. Сверло или бита должны быть закреплены в патроне на максимально возможной глубине (рисунок 3).

Вращая подвижную часть патрона по часовой стрелке, надёжно зафиксируйте сверло в патроне.

Включите шуруповерт на холостом ходу и убедитесь, что сверло прочно зафиксировано в патроне и не имеет биения.

Включение и выключение шуруповерта показаны на рисунке 4



Рис. 4

При производстве работ шуруповерт не давайте электроинструменту «отдохнуть», любой инструмент не способен работать без остановки

Использование бит

При использование бит желательно применять универсальный держатель.

Всегда при закручивании и откручивании винтов используйте только те биты, рабочая часть которых соответствует углублению на головке винта.

Перед началом закручивания или откручивания винтов выберите при помощи муфты регулировки момента необходимое вам усилие закручивания.

Срабатывание предохранительной муфты регулировки момента позволит Вам избежать повреждения головок винтов и поверхности заготовки.



Рис.5 (Модель D 300-10 MC и D 330-10)

Запрещается переключать направление вращения, либо менять передачи вовремя сверления или любого другого вращения шпинделя инструмента. Перед переключением направления вращения отпустите клавишу выключателя и дождитесь остановки

Выбор направления вращения

Направление вращения выбирается при помощи переключателя, как показано на рисунке 6



Рис. 5

Для сверления и закручивания винтов переводите переключатель в крайнее правое положение R.

Для ослабления или выкручивания винтов переводите переключатель в крайнее левое положение L.

4. Обслуживание инструмента

Приступая к каким-либо действиям, связанным со сборкой, регулировкой, ремонтом или обслуживанием, следует обязательно вынуть вилку кабеля питания из розетки.

Рекомендации

- Содержите инструмент в чистоте!
- Для чистки пластмассовых элементов инструмента запрещается использовать какие-либо едкие средства.
- Для поддержания БЕЗОПАСНОСТИ и ДОЛГОВЕЧНОСТИ

изделия ремонт, диагностика, любое другое обслуживание и регулировка должны проводиться в уполномоченных центрах по техобслуживанию, всегда используя оригинальные сменные части.

5. Гарантийные условия

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу инструмента в течение 12 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил хранения и эксплуатации.

Если в течение гарантийного срока неисправность инструмента произошла по вине изготовителя - производится гарантийный ремонт заводом-изготовителем.

Гарантийный ремонт не производится и претензии не принимаются в случае:

- отсутствия в гарантийном свидетельстве штампа торгующей организации и даты продажи;
- повреждения инструмента при транспортировке и эксплуатации;
- не соблюдения условий эксплуатации;
- превышения сроков и нарушения условий хранения.

Срок службы – три года.

6. Правила хранения и утилизации электроинструмента

6.1 *Хранение*

Рекомендуется хранить и транспортировать инструмент в специальной упаковке (кейсе) или иным способом, обеспечивающим защиту от загрязнения, повреждений, воздействия влаги, прямых солнечных лучей, высоких температур или резкого их изменения.

6.2 *Сроки хранения, службы. Ресурс и утилизация.*

- Срок хранения изделия составляет 10 (десять) лет при соблюдении условий хранения, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок хранения исчисляется с даты производства изделия. По окончании этого срока вне зависимости от технического состояния изделия хранение должно быть прекращено и принято решение о проверке технического состояния изделия, направлении в ремонт или утилизации и об установлении нового срока хранения. Дата изготовления указана на этикетке инструмента.
- Срок службы изделия составляет [illegible] при соблюдении условий хранения и правил эксплуатации, [illegible] правильности сборки и монтажа инструмента, указанных в данном руководстве по эксплуатации. Срок службы исчисляется с даты продажи изделия.
- По истечению срока службы или [illegible] истраченного ресурса, инструмент не должен использоваться и подлежит утилизации без нанесения экологического ущерба окружающей среде, в соответствии с нормами и правилами, действующими на территории государства-члена Евразийского Экономического Союза, на которой осуществляется утилизация данного инструмента.
- Утилизация инструмента и комплектующих узлов заключается в его полной разборке и последующей сортировке по видам материалов и веществ, для последующей переплавки или использования при вторичной переработке.
- Данный инструмент и комплектующие узлы изготовлены из безопасных для окружающей среды и здоровья человека мате-

риалов и веществ. Тем не менее, для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду, по окончанию использования инструмента (истечению срока службы) или его непригодности к дальнейшей эксплуатации, инструмент подлежит сдаче в приемные пункты по переработке металлолома и пластмасс.