Заводской номер: 37971123 *Модель: BS2.*

Паспорт (формуляр) машины

Секционная виброрейка

ПАСПОРТ НА ВИБРОРЕЙКУ



Марка: Секционная виброрейка
Модель: BS2.
Заводской номер: 37971123

Изготовитель: Henan Yuandong Machinery Equipmen

1. Общие сведения

Наименование изделия: Виброрейка.

Виброрейка — это высокоэффективная строительная машина для выравнивания бетона, которая широко используется при выравнивании и уплотнении бетона. Разравнивающая машина может вибрировать, разбрызгивать, очищать и выравнивать большие бетонные полы, такие как дороги, мостовые настилы, большие парковки и заводские цеха, за один прием. Данное оборудование предназначено только для выравнивания бетона.

Марка: Секционная виброрейка
Модель: BS2.
Заводской номер: 37971123
Дата выпуска: октябрь 2025 года
Изготовитель: Henan Yuandong Machinery Equipment

2. Назначение

Виброрейка используется для уплотнения и выравнивания бетонных смесей при устройстве полов, фундаментных плит и иных монолитных поверхностей.

3. Технические характеристики

Основная секция 3 м

Параметр	Значение
Длина	3.1 м
Ширина рамы	355 мм
Высота	475 мм
Вес	92 кг
Двигатель	GX390
Мощность	13 П
Количество вибраций	2800 раз/мин

Силовая часть HP15

Параметр	Значение
Длина	1,55м
Ширина рамы	355 мм
Высота	475 мм
Вес	66 кг
Двигатель	GX390
Мощность	13 П
Количество вибраций	2800 раз/мин

Силовая часть

Параметр	Значение

Длина	3 м
Ширина рамы	355 мм
Высота	475 мм
Вес	82 кг
Двигатель	GX390
Мощность	13 П
Количество вибраций	2800 раз/мин

Хвостовая часть HE15

Параметр	Значение
Длина	1,5м
Ширина рамы	355 мм
Высота	475 мм
Вес	33 кг

4. Комплектность

Наименование	Кол-во	Примечание
Виброрейка	3	
Виброрейка (в сборе)	1	
Паспорт изделия	1	
Руководство по эксплуатации	1	

5. Правила эксплуатации

Перед эксплуатацией необходимо проверить состояние виброблока, креплений и двигателя. Управление должно осуществляться обученным персоналом. Работу выполнять плавно, без рывков.

6. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок определяется изготовителем. Гарантия действует при условии соблюдения правил эксплуатации.

Безопасность имеет значение

Эксплуатационная безопасность

Предупреждение ! Перед использованием машины обязательно прочтите инструкции по эксплуатации, представленные в этом руководстве и руководстве по эксплуатации двигателя, а также ознакомьтесь с используемым контроллером и его правильным использованием. Неопытным операторам перед началом работы следует получить рекомендации от тех, кто знаком с оборудованием.

7. Обслуживание двигателя

График регулярного технического обслуживания:

	Перед началом каждого дня	20 часов после первого использования	Каждые две недели или 50 часов	Ежемесячно или 100 часов	в год или 300 часов
Проверьте уровень топлива	*				
Проверьте уровень моторного масла	*				
Проверьте масляную трубку	*				
Проверьте воздушный фильтр согласно Необходимо заменить	*				
Проверьте и затяните внешние винты	*				
Проверка и регулировка приводного ремня		*	*		
Очистите компоненты			*		
воздушного фильтра					
Заменить моторное масло		*		*	
Чистая система охлаждения				*	
Проверка и очистка свечей зажигания				*	

Чистый отстойник				*	
Проверка и регулировка зазора клапанов					*

8. Комплектация



серийный номер	Номер чертежа	Название детали
1	1	Угловой алюминиевый скребок
2	2	Т-образный алюминиевый скребок
3	3	Шкив
4	4	Лебедка
5	5	Бензиновый двигатель
6	6	Щит

Печать завода изготовителя

Henan Yuandong Machinery Equipmen

Дата изготовления: октябрь 2025 года

河南省远东机械设备有限公司
HENAN YUANDONG MACHINERY EQUIPMENT CO., LTD.